

English

ADJUSTMENT RANGE

Before installing ensure wall thickness falls within specified adjustment range.

1 Screw Diverter Mixer Body into place ensuring it is level.

Unscrew and remove waterproofing sleeve as shown.

2 Attach outlet lines

Attach Hot/Cold Lines as shown.

English

3 Flushing The Lines

In order to clean debris in lines you must do the following:

- Use a Spanner to remove Stop Valves.
 - Remove Cartridge from Cartridge Seat.
 - Turn on water supply and let water flow removing debris.
-

4 Reinstall Stop Valves and Cartridge.

Perform Pressure test ensuring there are no leaks.

English

5 Using supplied Template mark out desired hole location.

Using a 50mm (2") Diamond Hole saw drill main hole for Cartridge body. Using 16mm (5/8") Diamond hole saw drill two Stop Valve service holes.

6 Drill 50mm (2") Hole 93mm (3-5/8") above Cartridge Body Hole in Wall sheet.

Waterproof up to Waterproofing Sleeve and Tile over face.

RANGO DE AJUSTE

Antes de la instalación, asegurarse de que el espesor de la pared esté dentro del rango de ajuste especificado.

1 Atornillar el cuerpo del mezclador desviador en su sitio, asegurándose de que esté nivelado.

Desatornillar y quitar el manguito impermeable como se ilustra.

2 Sujetar las líneas de salida

Sujetar las líneas de agua caliente/fría como se ilustra.

3 Limpieza de las líneas

Para limpiar los residuos de las líneas, será necesario:

- Usar una llave para retirar las válvulas de paso.
- Quitar el cartucho de su asiento.
- Abrir el paso de agua y dejar que fluya y elimine los residuos.

4 Reinstalar las válvulas de paso y el cartucho.

Realizar una prueba de presión asegurándose de que no haya fugas.

Español

5 Usar la plantilla suministrada para marcar la posición deseada del agujero.

Usar una sierra caladora de diamante de 50mm (2") para taladrar el agujero principal para el cuerpo del cartucho.

Usar una sierra caladora de diamante de 16mm (5/8") para taladrar dos agujeros de servicio para las válvulas de paso.

6 Taladrar el agujero de 50mm (2") a 93mm (3-5/8") por encima del agujero para el cuerpo del cartucho en la placa de la pared.

Impermeabilizar hasta el manguito impermeable y colocar los azulejos encima del frente.

Français

PLAGE DE RÉGLAGE

Avant l'installation, assurez-vous que l'épaisseur du mur se situe dans la plage de réglage spécifiée.

1 Vissez le corps de l'inverseur en place en vous assurant qu'il est de niveau.

Dévissez et retirez le manchon d'étanchéité comme indiqué.

2 Raccordez les conduites de sortie.

Raccordez les conduites d'eau chaude/froide comme indiqué.

3 Rinçage des conduites

Afin de nettoyer les débris dans les conduites, procédez comme suit:

- À l'aide d'une clé retirez les robinets d'arrêt.
 - Retirez la cartouche du siège de la cartouche.
 - Ouvrez l'alimentation en eau et laissez l'eau s'écouler pour éliminer les débris.
-

4 Réinstallez les robinets d'arrêt et la cartouche.

Effectuez un test de pression pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuites.

5 À l'aide du gabarit fourni, marquez l'emplacement du trou souhaité.

À l'aide d'une scie cloche diamant de 50 mm (2"), percez le trou principal pour le corps de la cartouche.

À l'aide d'une scie cloche diamant de 16 mm, percez deux trous de service pour le robinet d'arrêt.

6 Percez un trou de 50 mm (2") à 93 mm (3-5/8") au-dessus du trou du corps de la cartouche dans la plaque murale.

Français

Imperméabilisez jusqu'au manchon d'étanchéité et carrez sur la surface.
