
English

MALE NPT

- 1** Ensure there is 15mm (9/16") between the Tile Face and front face of the Threaded Elbow.

FEMALE NPT

- 1** Ensure there is 15mm (9/16") between the Tile Face and front face of the Threaded Elbow.
-

MALE NPT

- 2** Apply liquid sealant to female thread of adaptor and tighten Wall Adapter with allen key.

FEMALE NPT

- 2** Apply Teflon Tape to Wall Adapter and tighten with allen key. Use Silicone to seal.
-

English

3 Ensure exposed thread falls between stated adjustment range of 10mm (3/16") to 16mm (5/8").

4 Use Silicone to seal.

Push on Dress plate and tighten Adapter locking in place.

5 Push on Tub Filler assembly.

Tighten Grub Screws locking outlet in place.

Español

NPT MACHO

- 1** Asegurarse de que haya 15mm (9/16") entre la cara del azulejo y la cara delantera del codo roscado.

NPT HEMBRA

- 1** Asegurarse de que haya 15mm (9/16") entre la cara del azulejo y la cara delantera del codo roscado.

NPT MACHO

- 2** Aplicar sellador líquido a la rosca hembra del adaptador y ajustar el adaptador para pared con una llave Allen.

NPT HEMBRA

- 2** Aplicar cinta Teflon al adaptador para pared y ajustar con una llave Allen. Usar silicona para sellar.
-

Español

3 Asegurarse de que la rosca expuesta esté dentro del rango de ajuste indicado de 10mm (3/16mm") a 16mm (5/8").

4 Usar silicona para sellar.

Presionar la placa de terminación y ajustar el adaptador para trabarlo en su sitio.

5 Presionar el ensamblaje de grifo para tina.

Ajustar los tornillos prisioneros para trabar la salida en su sitio.

Français

RACCORD FILETÉ (NPT) MÂLE

- 1** Assurez-vous qu'il y a 15 mm (9/16") entre la surface du carrelage et la face avant du coude fileté.

RACCORD FILETÉ (NPT) FEMELLE

- 1** Assurez-vous qu'il y a 15 mm (9/16") entre la surface du carrelage et la face avant du coude fileté.

RACCORD FILETÉ (NPT) MÂLE

- 2** Appliquez un produit d'étanchéité liquide sur le filetage femelle de l'adaptateur et serrez l'adaptateur mural avec une clé Allen.
-

Français

RACCORD FILETÉ (NPT) FEMELLE

2 Appliquez du ruban de téflon sur l'adaptateur mural et serrez avec la clé Allen.

Assurez l'étanchéité avec du silicone.

3 Assurez-vous que la partie exposée du filetage se situe dans la plage de réglage indiquée de 10 mm (3/16") à 16 mm (5/8").

4 Assurez l'étanchéité avec du silicone.

Enfilez la plaque d'habillage puis vissez l'adaptateur en position.

Français

5 Enfoncez l'assemblage du remplisseur de baignoire.

Serrez les vis sans tête pour maintenir le bec en place.
