

English

ADJUSTMENT RANGE

Before installing ensure wall thickness falls within specified adjustment range.

- 1** Screw the Mixer Breach onto Nogging. Ensure that the Outlet and Mixer Body centres are level.

Remove Protective Cover.

2 Flushing The Lines

In order to clean debris in lines you must do the following:

- Remove Cartridge from Cartridge Seat.
 - Turn on water supply and let water flow remove debris.
-

English

3 Reinstall Cartridge.

Perform Pressure test
ensuring there are no leaks

4 Return Protective Cover into position.

5 Using supplied Template mark out desired hole location.

Using a 45mm (1-3/4")
Diamond Hole saw drill main
hole for Cartridge body.

Using 25mm (1") Diamond
hole saw drill outlet hole
50mm (2") Vertically and
60mm (2-3/8") to the left.

English

6 Check Hole dimensions are correct and Finish wall with Cement Sheet and Tiles.

Español

RANGO DE AJUSTE

Antes de la instalación, asegurarse de que el espesor de la pared esté dentro del rango de ajuste especificado.

- 1** Atornillar el puente de mezclador en la cruceta. Asegurarse de que los centros de la salida y del cuerpo del mezclador estén nivelados.

Quitar la cubierta protectora.

Español

2 Limpieza de las líneas

Para limpiar los residuos de las líneas, será necesario:

- Quitar el cartucho de su asiento.
 - Abrir el paso del agua y dejar que fluya y elimine los residuos.
-

3 Reinstalar el cartucho.

Realizar una prueba de presión asegurándose de que no haya fugas.

4 Volver a colocar la cubierta protectora.

Español

- 5** Usar la plantilla suministrada para marcar la posición deseada del agujero.

Usar una sierra caladora de diamante de 45mm (1-3/4") para taladrar el agujero principal para el cuerpo del cartucho. Usar una sierra caladora de diamante de 25mm (1") para taladrar el agujero de la salida de 50mm (2") en sentido vertical y 60mm (2-3/8") a la izquierda.

- 6** Comprobar que las dimensiones de los agujeros sean correctas y terminar la pared con placa de cemento y azulejos.
-

Français

PLAGE DE RÉGLAGE

Avant l'installation, assurez-vous que l'épaisseur de la cloison se situe dans la plage de réglage spécifiée.

- 1** Vissez le bloc du mitigeur sur la traverse. Assurez-vous que le centre de la sortie et celui du corps du mitigeur sont de niveau.

Retirez le cache de protection.

2 Rinçage des conduites

Afin de nettoyer les débris dans les conduites, vous devez procéder comme suit:

Français

- Retirez la cartouche du siège de la cartouche.
 - Ouvrez l'alimentation en eau et laissez l'eau s'écouler pour éliminer les débris.
-

3 Réinstallez la cartouche.

Effectuez un test de pression pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuites.

4 Remettez en place le cache de protection.

5 À l'aide du gabarit fourni marquez l'emplacement souhaité du trou.

Français

À l'aide d'une scie cloche diamant de 45 mm (1-3/4"), percez le trou principal pour le corps de la cartouche.

À l'aide d'une scie cloche diamant de 25 mm (1") percez le trou de sortie à 50 mm (2") à la verticale et 60mm (2-3/8") vers la gauche.

-
- 6** Vérifiez que les dimensions des trous sont correctes et finissez le mur avec la plaque de fibrociment et les carreaux.
-