

---

**1** Carefully drill 2 x 6mm (1/4") diameter holes through the wall with a distance of 600mm/800mm (23-5/8" / 31-1/2") between the holes.

Insert 2 x drywall anchors (drywall) or wall plugs (brick) into holes.

---

**2** Place one Axia Fixing Flange onto wall using a screwdriver and fasten screw.

Insert Rail Tube through fixing flanges and place second flange onto wall, fastening screws tightly.

Ensure Towel Rail is level.

---

**3** Insert End Caps over flanges.

---

**4** Ensure Towel Rail is tightly fastened to the wall.

---

---

**1** Taladrar cuidadosamente 2 agujeros de 6mm (1/4") de diámetro en la pared a 600mm/800mm (23-5/8" / 31-1/2") de distancia.

Introducir 2 anclajes (placa de yeso) o tarugos (pared de ladrillo) en los agujeros.

---

**2** Colocar una brida de sujeción Axia en la pared usando un destornillador y ajustar el tornillo.

Introducir el tubo del toallero por las bridas de sujeción y ubicar la segunda brida contra la pared, ajustando bien los tornillos.

---

Asegurarse de que el toallero esté nivelado.

---

**3** Introducir las tapas de los extremos sobre las bridas.

---

**4** Asegurarse de que el toallero esté bien sujetado a la pared.

---

Français

---

**1** Percez avec précaution à travers la cloison deux trous de diamètre 6 mm (1/4") à une distance de 600 mm/800 mm (23-5/8"/ 31-1/2") entre les trous.

Insérez deux ancrages pour cloison sèche (cloison sèche) ou deux chevilles (cloison brique) dans les trous.

---

**2** Placez l'une des pattes de fixation Axia contre la cloison et serrez la vis à l'aide d'un tournevis.

---

Français

---

Insérez le tube du porte-serviette dans les pattes de fixation, placez la seconde patte de fixation contre la cloison puis serrez bien les vis.

Assurez-vous que le porte-serviette est bien horizontal.

---

**3** Emboîtez les capuchons d'extrémité sur les pattes de fixation.

---

**4** Assurez-vous que le porte-serviette est bien fixé à la cloison.

---