

---

English

---

**1** Carefully drill 2 x 6mm (1/4") diameter holes through the wall with a distance of 375mm (14-3/4") between the holes.

Insert 2 x drywall anchors (drywall) or wall plugs (brick) into holes.

---

**2** Insert Shower Shelf onto wall using a screwdriver and fasten screws through both flanges.

Ensure Shower Shelf is level.

---

**3** Insert End Caps over shower shelf flanges.

---

- 
- 4** Ensure Shower Shelf is tightly fastened to the wall.
-

Español

---

**1** Taladrar cuidadosamente 2 agujeros de 6mm (1/4") de diámetro en la pared a 375mm (14-3/4") de distancia.

Introducir 2 anclajes (placa de yeso) o tarugos (pared de ladrillo) en los agujeros.

---

**2** Introducir el estante sobre la pared usando un destornillador y ajustar los tornillos a través de ambas bridas.

Asegurarse de que el estante esté nivelado.

---

Español

---

**3** Introducir las tapas de los extremos sobre las bridas del estante.

---

**4** Asegurarse de que el estante para ducha esté bien sujetado a la pared.

---

## Français

---

**1** Percez avec précaution à travers la cloison deux trous de diamètre 6 mm (1/4") à une distance de 375 mm (14-3/4") entre les trous.

Insérez deux ancrages pour cloison sèche (cloison sèche) ou deux chevilles (cloison brique) dans les trous.

---

**2** Placez la tablette de douche contre la cloison et à l'aide d'un tournevis serrez les vis à travers les deux pattes de fixation.

Assurez-vous que la tablette de douche est bien horizontale.

---

Français

---

**3** Enfoncez les capuchons d'extrémité sur les pattes de fixation.

---

**4** Assurez-vous que la tablette de douche est bien fixée à la cloison.

---