
1 Make sure there is at least 850mm x 550mm (33-1/2" x 21-5/8") of wall space available.

Carefully mark out 2 centre points at a desired height with a horizontal distance of 500mm (19-3/4").

From these points, mark out 2 more centre points above or below with a distance of 636mm (25").

Measure 15mm (5/8") either side of all markings and drill 8 x 6mm (1/4") holes if using wall plugs OR 10mm (3/8") holes if using wall toggles.

Insert 8 x wall toggles (drywall) OR wall plugs (brick) into holes.

2 Insert 4 x wall mounting brackets onto wall using a screwdriver and fasten all screws.

Ensure mounting brackets are level.

3 Attach 4 x Towel Ladder Flange Tubes onto each corner of the Ladder.

Insert all Dress Plates over each mounting bracket.

Insert Towel Ladder onto mounting brackets and fasten all grub screws.

4 Ensure Towel Ladder is tightly fastened to the wall.

Español

1 Asegurarse de que haya por lo menos 850mm x 550mm (33-1/2" x 21-5/8") de espacio de pared disponible.

Marcar cuidadosamente 2 puntos centrales a la altura deseada a una distancia horizontal de 500mm (19-3/4").

Desde estos puntos, marcar 2 puntos centrales más por encima o por debajo, a una distancia de 636mm (25").

Español

Medir 15mm (5/8") a ambos lados de todas las marcas, y taladrar 8 agujeros de 6mm (1/4") si se van a usar tarugos O BIEN agujeros de 10mm (3/8") si se van a usar anclajes.

Introducir 8 anclajes (placa de yeso) o tarugos (pared de ladrillo) en los agujeros.

2 Introducir 4 ménsulas de pared en la pared usando un destornillador y ajustar todos los tornillos.

Asegurarse de que las ménsulas estén niveladas.

3 Conectar 4 tubos de bridas para la escalera para toallas a cada esquina de la escalera.

Introducir todas las placas de terminación, una sobre cada ménsula.

Introducir la escalera para toallas en las ménsulas y ajustar todos los tornillos prisioneros.

4 Asegurarse de que la escalera para toallas esté bien sujeta a la pared.

Français

- 1** Assurez-vous qu'il y a au moins 850 mm x 550 mm (33-1/2" x 21-5/8") d'espace disponible sur la paroi.

Marquez soigneusement 2 points centraux à la hauteur souhaitée à une distance horizontale de 500 mm (19-3/4") entre les deux.

A partir de ces points, marquez 2 autres points centraux au-dessus ou en dessous, à une distance de 636 mm (25").

Français

Faites une marque à 15 mm (5/8") de chaque côté des repères et percez 8 trous de 6 mm (1/4") si vous utilisez des chevilles murales standard OU des trous de 10 mm (3/8") si vous utilisez des chevilles à expansion.

Insérez 8 chevilles à expansion (cloison sèche) OU 8 chevilles murales standard (cloison brique) dans les trous.

Français

2 Insérez les 4 supports de fixation sur la cloison et serrez toutes les vis à l'aide d'un tournevis.

Assurez-vous que les supports de fixation sont bien de niveau.

3 Fixez les 4 tubes de fixation de l'échelle porte-serviette à chaque coin de l'échelle.

Insérez les plaques d'habillage sur chaque support de fixation.

Fixez l'échelle porte-serviette sur les supports de fixation et serrez toutes les vis sans tête.

Français

4 Assurez-vous que l'échelle porte-serviette est bien fixée à la cloison.
