

---

English

---

**1** Carefully drill 2 x 6mm (1/4") or 12mm (1/2") diameter holes through the wall with a horizontal distance of 57mm (2-1/4") between the holes.

Make sure there is enough space on the wall for the second Shower Shelf.

Carefully drill 2 more holes with a horizontal distance of 57mm (2-1/4") to fit second Shower Shelf.

Insert 4 wall toggles (drywall) OR wall plugs (brick) into holes.

---

---

**2** Align both Shower Shelves with drilled holes and insert screws.

Ensure the Shower Shelves are level.

Fasten screws tightly.

---

**3** Place Cover Buttons over all screws.

---

**4** Ensure both shelves are tightly fastened to the wall.

---

---

**1** Taladrar cuidadosamente 2 agujeros de 6mm (1/4") o de 12mm (1/2") de diámetro en la pared a una distancia horizontal de 57mm (2-1/4") entre agujeros.

Asegurarse de que haya suficiente espacio en la pared para el segundo estante para ducha.

Taladrar cuidadosamente 2 agujeros más a una distancia horizontal de 57mm (2-1/4") para el segundo estante.

---

---

Introducir 4 anclajes (placa` de yeso) O tarugos (pared de ladrillo) en los agujeros.

---

**2** Alinear ambos estantes con los agujeros taladrados e introducir los tornillos.

Asegurarse de que los estantes estén nivelados.

Ajustar bien los tornillos.

---

**3** Colocar los botones de tapa sobre todos los tornillos.

---

**4** Asegurarse de que ambos estantes estén bien sujetos a la pared.

---

---

## Français

---

- 1** Percez avec précaution à travers la cloison deux trous de diamètre 6 mm (1/4") ou 12 mm (1/2") à une distance horizontale de 57 mm (2-1/4") entre les trous.

Assurez-vous qu'il y a suffisamment de place sur la cloison pour la deuxième tablette.

Percez avec précaution deux nouveaux trous à une distance horizontale de 57 mm (2-1/4") pour installer la seconde tablette.

---

## Français

---

Insérez quatre ancrages pour cloison sèche (cloison sèche) OU quatre chevilles (cloison brique) dans les trous.

---

**2** Alignez les deux tablettes de douche avec les trous percés et insérez les vis.

Assurez-vous que les tablettes de douche sont de niveau.

Serrez bien les vis.

---

**3** Placez les caches sur toutes les vis.

---

**4** Assurez-vous que les deux tablettes sont bien fixées à la cloison.

---