
1 Carefully drill 2 x 6mm (1/4") diameter holes if using wall plugs OR 12mm (1/2") holes if using wall toggles, with a distance of 752mm (29-5/8") between the holes.

Measure 15mm (5/8") above or below holes and drill 2 more 6mm (1/4") holes if using wall plugs OR 10mm (3/8") holes if using wall toggles.

Insert 4 x wall toggles (drywall) OR wall plugs (brick) into holes.

2 Insert Mounting Brackets onto wall and ensure they are level.

Fasten screws tightly.

3 Attach both Rail Tubes into Fixing Flanges and place the Double Towel Rail over the wall mounting brackets.

Fasten grub screws tightly.

4 Ensure Double Towel Rail is tightly fastened to the wall.

Español

1 Taladrar cuidadosamente 2 agujeros de 6mm (1/4") de diámetro si se van a usar tarugos O de 12mm (1/2") si se van a usar anclajes, a una distancia de 752mm (29-5/8") entre los agujeros.

Medir 15mm (5/8") por encima o por debajo de los agujeros, y taladrar 2 agujeros más de 6mm (1/4") si se van a usar tarugos O BIEN agujeros de 10mm (3/8") si se van a usar anclajes (tornillos de fiador).

Español

Introducir 4 anclajes (placa de yeso) o tarugos (pared de ladrillo) en los agujeros.

2 Introducir ménsulas en la pared y asegurarse de que estén niveladas.

Ajustar bien los tornillos.

3 Conectar ambos tubos del toallero a las bridas de sujeción y ubicar el toallero doble sobre las ménsulas.

Sujetar bien los tornillos prisioneros.

4 Asegurarse de que el toallero doble esté bien sujetado a la pared.

Français

1 Percez soigneusement 2 trous de 6 mm (1/4") de diamètre si vous utilisez des chevilles murales OU des trous de 12 mm (1/2") si vous utilisez des chevilles à expansion en respectant une distance de 752 mm (29-5/8") entre les trous.

Mesurez 15 mm (5/8") au-dessus ou au-dessous des trous et percez 2 autres trous de 6 mm (1/4") si vous utilisez des chevilles murales OU des trous de 10 mm (3/8") si vous utilisez des chevilles à expansion.

Français

Insérez 4 chevilles à expansion (cloison sèche) OU 4 chevilles standard (cloison brique) dans les trous.

2 Placez les supports de fixation sur la cloison et assurez-vous qu'ils sont de niveau.

Serrez bien les vis.

3 Fixez les deux tubes du porte-serviette dans les pattes de fixation et placez le double porte-serviettes sur les supports de fixation.

Serrez bien les vis sans tête.

Français

4 Assurez-vous que le porte-serviette double est bien fixé au mur.
