

English

1 Carefully drill 2 x 6mm (1/4") diameter holes if using wall plugs OR 12mm (1/2") holes if using wall toggles, with a vertical distance of 15mm (5/8") between the holes.

Insert 2 wall toggles (drywall) OR wall plugs (brick) into holes.

2 Insert Mounting Bracket onto wall.

Fasten screws tightly.

3 Place Toilet Roll Holder onto mounting bracket and tighten grub screw.

4 Ensure Toilet Roll Holder is tightly fastened to the wall.

Español

- 1** Taladrar cuidadosamente 2 agujeros de 6mm (1/4") de diámetro si se van a usar tarugos O de 12mm (1/2") si se van a usar anclajes, a una distancia vertical de 15mm (5/8") entre los agujeros.

Introducir 2 anclajes (placa de yeso) O tarugos (pared de ladrillo) en los agujeros.

- 2** Introducir la ménsula en la pared.

Ajustar bien los tornillos.

Español

3 Colocar el porta papel higiénico sobre la ménsula y ajustar el tornillo prisionero.

4 Asegurarse de que el porta papel higiénico esté bien sujetado a la pared.

Français

1 Percez soigneusement 2 trous de 6 mm (1/4") de diamètre si vous utilisez des chevilles murales OU des trous de 12 mm (1/2") si vous utilisez des chevilles à expansion en respectant une distance de 15 mm (5/8") entre les trous.

Insérez 2 chevilles à expansion (cloison sèche) OU 2 chevilles standard (cloison brique) dans les trous.

2 Placez le support de fixation sur la cloison.

Serrez bien les vis.

Français

3 Placez le porte-rouleau de papier toilette sur le support de fixation et serrez la vis sans tête.

4 Assurez-vous que le porte-rouleau de papier toilette est bien fixé au mur.
