

---

## English

---

**1** Carefully drill 2 x 6mm (1/4") diameter holes if using wall plugs OR 12mm (1/2") holes if using wall toggles, with a vertical distance of 15mm (5/8") between the holes.

Insert 2 wall toggles (drywall) OR wall plugs (brick) into holes.

---

**2** Attach Mounting Bracket to the wall and insert screws.

Fasten screws tightly.

---

**3** Place Robe Hook onto mounting bracket and fasten tightly with the grub screw.

---

- 4** Ensure Robe Hook is tightly fastened to the wall.

Español

---

**1** Taladrar cuidadosamente 2 agujeros de 6mm (1/4") de diámetro si se van a usar tarugos O de 12mm (1/2") si se van a usar anclajes, a una distancia vertical de 15mm (5/8") entre los agujeros.

Introducir 2 anclajes (placa de yeso) O tarugos (pared de ladrillo) en los agujeros.

---

**2** Sujetar la ménsula a la pared e introducir los tornillos.

Ajustar bien los tornillos.

---

Español

---

**3** Ubicar el gancho para ropa en la ménsula y ajustar bien con el tornillo prisionero.

---

**4** Asegurarse de que el gancho para ropa esté bien sujetado a la pared.

---

---

## Français

---

**1** Percez soigneusement 2 trous de 6 mm (1/4") de diamètre si vous utilisez des chevilles murales OU des trous de 12 mm (1/2") si vous utilisez des chevilles à expansion en respectant une distance de 15 mm (5/8") entre les trous.

Insérez 2 chevilles à expansion (cloison sèche) OU 2 chevilles standard (cloison brique) dans les trous.

---

**2** Fixez le support de fixation sur la cloison et insérez les vis.

Serrez bien les vis.

---

## Français

---

**3** Placez le crochet pour peignoir sur le support de fixation et serrez la vis sans tête.

---

**4** Assurez-vous que le crochet est bien fixé à la cloison.

---