

English

1 Carefully drill 2 x 6mm (1/4") diameter holes if using wall plugs OR 12mm (1/2") holes if using wall toggles, with a horizontal distance of 350mm (25-3/4") between the holes.

Carefully drill 2 more 6mm (1/4") diameter holes (if using wall plugs) OR 12mm (1/2") holes (if using wall toggles) 15mm (5/8") above or below already drilled holes.

Insert 4 wall toggles (drywall) OR wall plugs (brick) into holes.

English

2 Insert wall mounting brackets over drilled holes and insert screws.

Ensure wall brackets are level.

Fasten securely.

3 Place shower shelf over both wall brackets and insert grub screws.

Fasten grub screws tightly.

4 Ensure Shower Shelf is tightly fastened to the wall.

Español

1 Taladrar cuidadosamente 2 agujeros de 6mm (1/4") de diámetro si se van a usar tarugos O de 12mm (1/2") si se van a usar anclajes, a una distancia horizontal de 350mm (25-3/4") entre los agujeros.

Taladrar cuidadosamente 2 agujeros más de 6mm (1/4") de diámetro (si se van a usar tarugos) O de 12mm (1/2") (si se van a usar anclajes) a una distancia de 15mm (5/8") por encima o por debajo de los agujeros ya taladrados.

Español

Introducir 4 anclajes (placa de yeso) O tarugos (pared de ladrillo) en los agujeros.

2 Introducir ménsulas sobre los agujeros taladrados e introducir los tornillos.

Asegurarse de que las ménsulas estén niveladas.

Sujetarlas firmemente.

3 Colocar el estante para ducha sobre ambas ménsulas e introducir los tornillos prisioneros.

Ajustar bien los tornillos prisioneros.

- 4** Asegurarse de que el estante para ducha esté bien sujetado a la pared.

Français

1 Percez soigneusement 2 trous de 6 mm (1/4") de diamètre si vous utilisez des chevilles murales OU des trous de 12 mm (1/2") si vous utilisez des chevilles à expansion en respectant une distance de 350 mm (25-3/4") entre les trous.

Percez soigneusement 2 autres trous de 6 mm (1/4") de diamètre (si vous utilisez des chevilles murales) OU 12 mm (1/2") (si vous utilisez des chevilles à expansion) à une distance de 15 mm (5/8") au-dessus ou au-dessous des trous déjà percés.

Français

Insérez 4 chevilles à expansion (cloison sèche) OU 4 chevilles standard (cloison brique) dans les trous.

2 Placez les supports de fixation sur les trous percés et insérez les vis.

Assurez vous que les supports de fixation sont de niveau.

Fixez-les solidement.

3 Placez la tablette de douche sur les deux supports muraux et insérez les vis sans tête.

Serrez bien les vis sans tête.

Français

4 Assurez-vous que la tablette de douche est bien fixée à la cloison.
