

English

1 Carefully drill 2 x 6mm (1/4") diameter holes through the wall with a distance of 800mm (31-1/2") between the holes.

Measure 16mm (5/8") outwards of both holes and drill two more 6mm (1/4") holes.

Insert 4 x drywall anchors (drywall) or wall plugs (brick) into holes.

2 Insert wall mounting brackets onto wall using a screwdriver and fasten all screws.

Ensure mounting brackets are level.

3 Attach Double Towel Rail to both mounting brackets and fasten grub screws underneath on both sides.

4 Ensure Double Towel Rail is tightly fastened to the wall.

Español

1 Taladrar cuidadosamente 2 agujeros de 6mm (1/4") de diámetro en la pared a 800mm (31-1/2") de distancia.

Medir 16mm (5/8") hacia afuera de ambos agujeros y taladrar dos agujeros más de 6mm (1/4").

Introducir 4 anclajes (placa de yeso) o tarugos (pared de ladrillo) en los agujeros.

2 Introducir ménsulas de montaje en la pared usando un destornillador y ajustar todos los tornillos.

Español

Asegurarse de que las
ménsulas estén niveladas.

3 Conectar el toallero doble
a ambas ménsulas y ajustar
los tornillos prisioneros por
debajo, a ambos lados.

4 Asegurarse de que el toallero
doble esté bien sujetado a la
pared.

Français

1 Percez soigneusement 2 trous de 6 mm (1/4") de diamètre dans le mur en respectant une distance de 800 mm (31-1/2") entre les trous.

Mesurez 16 mm (5/8") vers l'extérieur des deux trous et percez deux autres trous de 6 mm (1/4").

Insérez 4 ancrages pour cloison sèche (cloison sèche) ou 4 chevilles standard (cloison brique) dans les trous.

Français

2 Insérez les supports de fixation murale sur le mur à l'aide d'un tournevis et serrez toutes les vis.

Assurez-vous que les supports de fixation sont de niveau.

3 Fixez le porte-serviettes double aux deux supports de fixation et serrez par en dessous les deux vis sans tête sur chacun des supports.

4 Assurez-vous que le porte-serviettes double est bien fixé au mur.
