
1 Carefully drill 2 x 6mm (1/4") diameter holes through the wall with a distance of 600mm/800mm (23-5/8" / 31-1/2") between the holes.

Measure 22mm (7/8") above or below both holes and drill two more 6mm (1/4") holes.

Insert 4 x drywall anchors (drywall) or wall plugs (brick) into holes.

2 Insert wall mounting brackets onto wall using a screwdriver and fasten all screws.

Ensure mounting brackets are level.

3 Place rubber ends on both sides of the Rail Tubes, then insert both Towel Rails into fixing flanges.

Attach assembled Double Towel Rail to both mounting brackets and fasten both grub screws underneath on both sides.

4 Ensure Double Towel Rail is tightly fastened to the wall.

1 Taladrar cuidadosamente 2 agujeros de 6mm (1/4") de diámetro en la pared a 600mm/800mm (23-5/8" / 31-1/2") de distancia.

Medir 22mm (7/8") por encima o por debajo de ambos agujeros y taladrar dos agujeros más de 6mm (1/4").

Introducir 4 anclajes (placa de yeso) o tarugos (pared de ladrillo) en los agujeros.

2 Introducir ménsulas de montaje en la pared usando un destornillador y ajustar todos los tornillos.

Asegurarse de que las ménsulas estén niveladas.

3 Colocar los extremos de goma a ambos lados de los tubos del toallero y luego introducir ambos toalleros en las bridas de sujeción.

Conectar el toallero doble armado a ambas ménsulas y sujetar ambos tornillos prisioneros por debajo, a ambos lados.

- 4** Asegurarse de que el toallero doble esté bien sujetado a la pared.

Français

1 Percez soigneusement 2 trous de 6 mm (1/4") de diamètre dans le mur en respectant une distance de 600 mm/800 mm (23-5/8" / 31-1/2") entre les trous.

Mesurez 22 mm (7/8") au-dessus ou au-dessous des deux trous et percez deux autres trous de 6 mm (1/4").

Insérez 4 ancrages pour cloison sèche (cloison sèche) ou 4 chevilles standard (cloison brique) dans les trous.

Français

2 Insérez les supports de fixation murale sur le mur à l'aide d'un tournevis et serrez toutes les vis.

Assurez-vous que les supports de fixation sont de niveau.

3 Placez les capuchons d'extrémité en caoutchouc sur chacun des tubes du porte-serviette puis insérez les deux tubes dans les pattes de fixation.

Français

Une fois assemblé, fixez le porte-serviettes double aux deux supports de fixation et serrez par en dessous les deux vis sans tête sur chacun des supports.

4 Assurez-vous que le porte-serviettes est bien fixé au mur.
