

- 
- 1** Make sure there is at least 600mm x 800mm (23-5/8" x 31-1/2") of wall space available.

Carefully mark out 2 centre points at a desired height with a horizontal distance of 550mm (21-5/8").

From these points, mark out 2 more centre points above or below with a distance of 540mm (21-1/4").

---

Measure 15mm (5/8") either side of all markings and drill 8 x 6mm (1/4") holes if using wall plugs OR 10mm (3/8") holes if using wall toggles.

Insert 8 x wall toggles (dry-wall) OR wall plugs (brick) into holes.

---

**2** Insert wall mounting brackets onto wall using a screwdriver and fasten all screws.

Ensure mounting brackets are level.

---

**3** Attach 4 x Towel Ladder Mounting Tubes onto each corner of the Ladder.

Place 4 x Towel Ladder Flanges over each mounting bracket.

Insert Towel Ladder onto mounting brackets and fasten all grub screws.

---

**4** Ensure Towel Ladder is tightly fastened to the wall.

---

- 
- 1** Asegurarse de que haya por lo menos 600mm x 800mm (23-5/8" x 31-1/2") de espacio de pared disponible.

Marcar cuidadosamente 2 puntos centrales a la altura deseada a una distancia horizontal de 550mm (21-5/8").

Desde estos puntos, marcar 2 puntos centrales más por encima o por debajo, a una distancia de 540mm (21-1/4").

---

Español

---

Medir 15mm (5/8") a ambos lados de todas las marcas, y taladrar 8 agujeros de 6mm (1/4") si se van a usar tarugos

O BIEN agujeros de 10mm (3/8") si se van a usar anclajes (tornillos de fiador). Introducir 8 anclajes (placa de yeso) o tarugos (pared de ladrillo) en los agujeros.

---

**2** Introducir ménsulas de montaje en la pared usando un destornillador y ajustar todos los tornillos.

Asegurarse de que las ménsulas estén niveladas.

---

**3** Conectar 4 tubos de montaje para la escalera para toallas a cada esquina de la escalera.

Ubicar 4 bridas para la escalera para toallas sobre cada ménsula.

Introducir la escalera para toallas en las ménsulas y ajustar todos los tornillos prisioneros.

---

**4** Asegurarse de que la escalera para toallas esté bien sujeta a la pared.

---

**1** Assurez-vous qu'il y a au moins 600 mm x 800 mm (23-5/8" x 31-1/2") d'espace disponible sur la cloison.

Marquez soigneusement 2 points centraux à la hauteur souhaitée à une distance horizontale de 550 mm (21 5/8") entre les deux.

A partir de ces points, marquez 2 autres points centraux au-dessus ou en dessous, à une distance de 540 mm (21-1/4").

---

---

## Français

---

Faites une marque à 15 mm (5/8") de chaque côté des repères et percez 8 trous de 6 mm (1/4") si vous utilisez des chevilles murales standard OU des trous de 10 mm (3/8") si vous utilisez des chevilles à expansion.

Insérez 8 chevilles à expansion (cloison sèche) OU 8 chevilles standard (cloison brique) dans les trous.

- 
- 2** Insérez les supports de fixation sur la cloison et serrez toutes les vis à l'aide d'un tournevis.
-



Français

---

Assurez-vous que les supports de fixation sont bien de niveau.

---

**3** Fixez les 4 tubes de fixation de l'échelle porte-serviettes à chaque coin de l'échelle.

Placez les 4 collerettes de l'échelle porte-serviette sur chaque support de fixation.

Insérez l'échelle porte-serviette sur les supports de fixation et serrez toutes les vis sans tête.

---

Français

---

**4** Assurez-vous que l'échelle porte-serviette est bien fixée à la paroi.

---