

English

1 Cut a mounting hole 35mm (1-3/8") in diameter. There must be a minimum 12mm (1/2") width of flat around the hole.

Maximum Benchtop
thickness 40mm (1-9/16").

2 Fit Rubber Ring into the groove under the Dress Ring.

Slide the Dress Ring over the Threaded Tail.

Feed the Threaded Tail through the mounting hole.

English

3 Underneath mounting hole, slide the Plastic Sink Spacer over Threaded Tail (if installing onto stainless steel sinks).

Slide the Rubber Gasket and the Tail Washer over the Threaded Tail.

Firmly fasten the Lock Nut to secure mixer.

4 Screw the Red Marked Hose into the Hot Water Inlet, and the Blue Marked Hose into the Cold Water Inlet.

Firmly tighten with a spanner.

- 5** Connect hoses to the water supply.

Test and check for leaks.

- 6** Remove aerator and flush out lines.

Test and check for leaks.

Español

1 Cortar un agujero de montaje de 35mm (1-3/8") de diámetro. Debe haber un mínimo de 12mm (1/2") de superficie plana alrededor del agujero.

Espesor máximo de mesa = 40mm (1-9/16").

2 Colocar el anillo de goma en la ranura debajo del anillo de terminación.

Deslizar el anillo de terminación sobre el extremo roscado.

Pasar el extremo roscado por el agujero de montaje.

Español

3 Por debajo del agujero de montaje, deslizar el espaciador plástico de fregadero por encima del extremo roscado (si se va a instalar en un fregadero de acero inoxidable).

Deslizar la guarnición de goma y la arandela del extremo por encima del extremo roscado.

Ajustar bien la contratuerca para sujetar el mezclador.

4 Atornillar la manguera marcada de rojo en la entrada de agua caliente y la manguera marcada de azul en la entrada de agua fría.

Ajustarlas bien con una llave.

5 Conectar las mangueras al suministro de agua.

Probar y revisar que no haya fugas.

6 Quitar el aireador y purgar las líneas.

Probar y revisar que no haya fugas.

Français

- 1** Découpez un trou de montage d'un diamètre de 35 mm (1 3/8"). Il doit y avoir une largeur minimale de 12 mm (1/2") de surface plane autour du trou.

Épaisseur maximale du plan de travail 40 mm (1-9/16").

- 2** Placez le joint en caoutchouc dans la rainure située dans la partie inférieure de la bague d'habillage.

Faites glisser la bague d'habillage sur la queue filetée.

Français

Faites passer la queue fileté
à travers le trou de montage.

3 Sous le trou de montage,
enfilez l'entretoise d'évier en
plastique sur la tige fileté
(dans le cas où l'installation
se fait sur un évier en acier
inoxydable).

Enfilez le joint en caoutchouc
et la rondelle sur la tige
fileté

Serrez fermement l'écrou de
blocage pour maintenir le
mitigeur en place.

Français

4 Vissez le tuyau marqué en rouge dans l'entrée d'eau chaude et le tuyau marqué en bleu dans l'entrée d'eau froide.

Serrez bien avec une clé.

5 Raccordez les tuyaux à l'alimentation en eau.

Testez et vérifiez l'absence de fuites.

6 Retirez l'aérateur et rincez les conduites.

Testez et vérifiez l'absence de fuites.
