

1 Install a 13mm (1/2") male threaded nipple into the wall, extending 16mm (5/8") outside the surface of the finished wall.

Seal the wall around the nipple with silicone.

2 Apply Teflon/Plumbers Tape to the wall thread to help prevent any leaks during use.

Place Dress Plate and shower arm over the wall outlet, ensuring arm is fastened tightly.

3 Attach Shower Rose onto the shower arm, and ensure it is tightly secure.

4 Turn on and check for any leaks.

-
- 1** Instalar una boquilla roscada macho de 13mm (1/2") en la pared, sobresaliendo 16mm (5/8") de la superficie de la pared terminada.

Sellar con silicona la pared alrededor de la boquilla.

-
- 2** Aplicar cinta Teflon a la rosca de la pared para evitar fugas durante el uso.

Colocar la placa de terminación y el brazo de la ducha sobre la salida de la pared, asegurándose de ajustar bien el brazo.

3 Conectar la regadera de ducha al brazo, y asegurarse de que esté bien sujeta.

4 Abrir la ducha y comprobar que no pierda.

Français

- 1** Installez un raccord fileté mâle de 13 mm (1/2") dans le mur dépassant de 16 mm (5/8") la surface du mur fini.

Scellez la paroi autour du raccord avec du silicone.

- 2** Appliquez du ruban de téflon/ruban de plombier sur le filetage mural pour éviter toute fuite pendant l'utilisation.

Placez la plaque d'habillage et le bras de douche sur la sortie murale et assurez-vous que le bras est bien fixé.

Français

3 Fixez le pommeau de douche sur le bras et assurez-vous qu'il est bien attaché.

4 Ouvrez le robinet et vérifiez qu'il n'y a pas de fuites.
