

---

English

---

Carefully drill two 6mm (1/4") holes in the wall with a vertical distance of 600mm (23-5/8").

From the current holes, drill two more 6mm (1/4") holes 13mm (1/2") to the left or right and insert wall plugs.

Drill one more 30mm (1-1/4") hole at a desired height for the wall outlet and shower hose.

- 
- 1** Apply Teflon/Plumbers tape to the 1/2" NPT side of the thread.
-

---

English

---

Install a G1/2" to 1/2"NPT outlet into the wall, extending 10mm (3/8") outside the surface of the finished wall.

Seal the wall around the nipple with silicone.

---

**2** Apply Teflon/Plumbers Tape to the G1/2" end of the thread.

Insert wall block onto G1/2" thread, fastening until flush with wall tiles.

---

**3** Place both wall brackets onto wall, using a screwdriver to fasten screws tightly.

---

English

---

**4a** Attach the shower rail to the mounting brackets, and fasten tightly with the grub screws.

**4b** Ensure shower rail is level.

---

**5** Place Shower Hose onto the wall outlet.

---

**6** Attach Handpiece to the other end of the shower hose.

Turn on and check for any leaks.

---

Español

---

Taladrar cuidadosamente dos agujeros de 6mm (1/4") en la pared, a una distancia vertical de 600mm (23-5/8").

Desde los agujeros actuales, taladrar dos agujeros más de 6mm (1/4") a 13mm (1/2") a la izquierda o a la derecha, e introducir tarugos.

Taladrar un agujero más de 30mm (1-1/4") a la altura deseada, para la salida de la pared y la manguera de la ducha.

---

**1** Aplicar cinta Teflon al lado NPT de 1/2" de la rosca.

---

Español

---

Instalar un adaptador G1/2" a la salida NPT de 1/2" en la pared, sobresaliendo 10mm (3/8") de la superficie de la pared terminada.

Sellar con silicona la pared alrededor de la boquilla.

---

**2** Aplicar cinta Teflon al extremo G1/2" de la rosca.

Introducir un taco de pared en la rosca G1/2", sujetando hasta que quede al ras de los azulejos de la pared.

---

**3** Colocar ambas ménsulas en la pared, usando un destornillador para apretar bien los tornillos.

---



Español

---

**4a** Conectar el riel de la ducha a las ménsulas y sujetar bien con los tornillos prisioneros.

**4b** Asegurarse de que el riel esté nivelado.

---

**5** Colocar la manguera de la ducha en la salida de la pared.

---

**6** Conectar el mango al otro extremo de la manguera.

Abrir el agua y comprobar que no pierda.

---

## Français

---

Percez soigneusement deux trous de 6 mm (1/4") dans le mur à une distance verticale de 600mm (23-5/8").

À partir de ces trous, percez deux autres trous de 6 mm (1/4") à une distance de 13mm (1/2") à gauche ou à droite et insérez les chevilles.

Percez un autre trou de 30 mm (1-1/4") à la hauteur souhaitée pour la sortie murale et le tuyau de douche.

---

Français

---

**1** Appliquez du ruban Téflon/  
ruban de plombier sur la  
partie 1/2" (NPT) du raccord.

Vissez le raccord G1/2" vers  
1/2" (NPT) dans le mur en le  
faisant dépasser de 10mm  
(3/8") la surface du mur fini.

Scellez la paroi autour  
du raccord fileté avec du  
silicone.

---

**2** Appliquez du ruban de  
téflon/ruban de plombier sur  
la partie G1/2" du raccord  
fileté.

---



## Français

---

Insérez le bloc mural sur le filetage G1/2" en le serrant jusqu'à ce qu'il affleure le carrelage.

---

**3** Placez les deux supports muraux sur le mur et serrez bien les vis avec un tournevis.

---

**4a** Fixez la barre de douche aux supports de montage et maintenez-la solidement en place avec les vis sans tête.

**4b** Assurez-vous que la barre de douche est bien verticale.

---

**5** Raccordez le tuyau de douche à la sortie murale.

---

**6** Raccordez la douchette à l'autre extrémité du tuyau.

Ouvrez le robinet et vérifiez qu'il n'y a pas de fuites.

---