

English

---

- 1** Cut a mounting hole 35mm (1-3/8") in diameter.

There must be a minimum 12mm (1/2") width of flat around the hole.

Max Benchtop Thickness = 40mm (1-9/16").

---

- 2** Screw the Threaded Rod into the Mixer Body.
- 

- 3** Screw the Red Marked Hose into the hole marked 'H' and the Blue Marked Hose into the hole marked 'C'.

OR

---

English

---

Screw the Red Marked Hose into the hot water inlet marked with red tape.

Screw the Blue Marked Hose into the cold water inlet.

---

**4** Feed the Hoses and Rod through the mounting hole and place mixer into position.

---

**5** Underneath the Mounting Hole, feed the Rubber Mounting Gasket then the Mounting Plate onto the Threaded Rod.

Firmly fasten the Locknut using the provided Locknut Spanner.

---

English

---

**6** Connect hoses to the water supply.

Test and check for leaks.

---

**7** Remove Aerator with supplied key and flush lines for 2 minutes.

Return Aerator.

---

Español

---

**1** Cortar un agujero de montaje de 35mm (1-3/8") de diámetro.

Debe haber un mínimo de 12mm (1/2") de superficie plana alrededor del agujero.

Espesor máx. de mesa = 40mm (1-9/16").

---

**2** Atornillar la varilla roscada en el cuerpo del grifo mezclador.

---

**3** Atornillar la manguera marcada de rojo en el agujero "H" y la manguera marcada de azul en el agujero "C".

---

Español

---

O

Atornillar la manguera marcada de rojo en la entrada de agua caliente marcada con cinta roja.

Atornillar la manguera marcada de azul en la entrada de agua fría.

---

**4** Pasar las mangueras y varilla por el agujero de montaje y ubicar el mezclador en su sitio.

---

Español

---

**5** Debajo del agujero de montaje, pasar la guarnición de goma de montaje y luego la placa de montaje en la varilla roscada.

Ajustar bien la contratuerca con la llave suministrada.

---

**6** Conectar las mangueras al suministro de agua.

Probar y revisar que no haya fugas.

---

**7** Quitar el Aireador con la llave suministrada y purgar las líneas por 2 minutos.

Volver a colocar el Aireador.

---



## Français

---

**1** Découpez un trou de montage d'un diamètre de 35 mm (1-3/8").

Il doit y avoir une surface plane sur une largeur minimale de 12 mm autour du trou.

Épaisseur maximale du plan de travail = 40 mm (1-9/16").

---

**2** Vissez la tige filetée dans le corps du mitigeur.

---

English

---

**3** Vissez le tuyau marqué en rouge dans le trou marqué 'H' et le tuyau marqué en bleu dans le trou marqué 'C'.

OU

Vissez le tuyau marqué en rouge dans l'arrivée d'eau chaude marquée par un ruban rouge.

Vissez le tuyau marqué en bleu dans l'arrivée d'eau froide.

---

**4** Faites passer les tuyaux et la tige par le trou de montage et placez le mitigeur en position.

---



English

---

**5** Sous le trou de montage, introduisez le joint de montage en caoutchouc puis la plaque de montage sur la tige filetée.

Fixez fermement l'écrou de blocage à l'aide de la clé fournie.

---

**6** Raccordez les tuyaux à l'alimentation en eau.

Testez et vérifiez l'absence de fuites.

---

English

---

**7** Retirez l'aérateur avec la clé fournie et rincez les conduites pendant 2 minutes.

Remettez l'aérateur en place.

---