

English

1 Unscrew dress plate from Wall Adaptor.

Pull Dress Plate back and remove Grub Screws.

2 Apply Plumbers Tape to Threaded Nipple and tighten Wall Adaptor onto Threaded Nipple.

3 Push Pot Filler assembly onto Wall Adaptor.

Adjust until Pot Filler is level. Remove Pot Filler assembly.

4 Mark out hole locations and drill appropriate pilot holes.

Secure with supplied fixings.

English

5 Push Pot Filler assembly onto Wall Adaptor.

6 Fasten Grub Screws into Wall Adaptor.

Screw Dress plate onto Wall Adaptor.

Remove aerator and flush lines.

CHECK FOR LEAKS!

Español

1 Desatornillar la placa de terminación del adaptador de pared.

Jalar de la placa hacia atrás y quitar los tornillos prisioneros.

2 Aplicar cinta Teflon a la boquilla roscada y ajustar el adaptador de pared a la boquilla roscada.

3 Presionar el ensamblaje de grifo de llenado al adaptador de pared.

Ajustar hasta que el grifo esté nivelado.

Quitar el ensamblaje de grifo de llenado.

Español

4 Marcar el emplazamiento de los agujeros y taladrar los agujeros guía apropiados.

Sujetar con los accesorios suministrados.

5 Presionar el ensamblaje de grifo de llenado al adaptador de pared.

6 Sujetar los tornillos prisioneros al adaptador de pared.

Atornillar la placa de terminación al adaptador.

Español

Quitar el aireador y purgar
las líneas.

**¡COMPROBAR QUE NO HAYA
FUGAS!**

Français

1 Dévissez la rosace de l'adaptateur mural.

Tirez la rosace vers l'arrière et retirez les vis sans tête.

2 Appliquez du ruban de téflon sur le mamelon fileté et vissez l'adaptateur mural sur le mamelon fileté.

3 Enfoncez l'assemblage du remplisseur de pot sur l'adaptateur mural.

Ajustez jusqu'à ce que le remplisseur de pot soit horizontal.

Retirez l'assemblage du remplisseur.

Français

4 Marquez l'emplacement des trous et percez les trous de guidage appropriés.

Fixez avec les fixations fournies.

5 Enfoncez l'assemblage du remplisseur de pot sur l'adaptateur mural.

6 Serrez les vis sans tête dans l'adaptateur mural.

Vissez la rosace sur l'adaptateur mural.

Retirez l'aérateur et rincer les conduites.

VÉRIFIEZ QU'IL N'Y A PAS DE FUITES !
