

English

ADJUSTMENT RANGE

Before installing ensure wall thickness falls within specified adjustment range. Min 82mm (3-1/4"") Max 94mm (3-11/16").

- 1** Screw Diverter Mixer Body into place ensuring it is level.

Remove protective cover sleeve and waterproofing as shown.

- 2** Attach output lines.

Attach Hot/Cold Lines as shown.

English

3 Flushing The Lines

In order to clean debris in lines you must do the following:

- Use a Spanner to remove Stop Valves.
 - Turn on water supply and let water flow remove debris.
-

4 Reinstall Stop Valves.

Install Waterproofing Sleeve.
Screw Protective cover into rough in body.

Apply supplied grease to Adjustable Cartridge Seat O-rings and push into Rough In Body.

English

Tighten Plastic Locknut ensuring the Cartridge is secure.

5 Perform Pressure test ensuring there are no leaks

6 Using supplied Template mark out desired hole location.

Using a 54mm (2-1/8") Diamond Hole saw drill main hole for Cartridge body.

Drill 50mm (2") Hole 98mm (3-7/8") above Cartridge Body Hole in Wall sheet.

English

7 Waterproof up to
Waterproofing sleeve and
Tile over face.

RANGO DE AJUSTE

Antes de la instalación, asegurarse de que el espesor de la pared esté dentro del rango de ajuste especificado. Mín 82mm (3-1/4") Máx 94mm (3-11/16").

-
- 1** Atornillar el cuerpo del mezclador desviador en su sitio, asegurándose de que esté nivelado.

Quitar el manguito de la cubierta protectora y la impermeabilización como se ilustra.

Español

2 Sujetar las líneas de salida.

Sujetar las líneas de agua caliente/fría como se ilustra.

3 Para limpiar los residuos de las líneas, será necesario:

- Usar una llave para retirar las válvulas de paso.
 - Abrir el paso de agua y dejar que fluya y elimine los residuos.
-

4 Reinstalar las válvulas de paso.

Español

Instalar el manguito impermeable. Atornillar la cubierta protectora al cuerpo de obra gruesa.

Aplicar la grasa suministrada a los anillos tóricos ajustables del cartucho y presionar para que entre en el cuerpo de obra gruesa.

Ajustar la contratuerca plástica, asegurándose de que el cartucho quede firmemente sujetado.

-
- 5** Realizar una prueba de presión asegurándose de que no haya fugas.
-

Español

6 Usar la plantilla suministrada para marcar la posición deseada del agujero.

Usar una sierra caladora de diamante de 54mm (2-1/8") para taladrar el agujero principal para el cuerpo del cartucho.

Taladrar el agujero de 50mm (2") a 98mm (3-7/8") por encima del agujero para el cuerpo del cartucho en la placa de la pared.

7 Impermeabilizar hasta el manguito impermeable y colocar los azulejos encima del frente.

PLAGE DE RÉGLAGE

Avant l'installation, assurez-vous que l'épaisseur de la cloison se situe dans la plage de réglage spécifiée. Min 82 mm (3-1/4") Max 94 mm (3-11/16").

- 1** Vissez en place le corps de l'inverseur en vous assurant qu'il est bien horizontal.

Retirez le cache protecteur et le manchon d'étanchéité comme il est indiqué.

2 Raccordez les conduites de sortie.

Raccordez les conduites d'eau chaude/froide comme il est indiqué.

3 Rinçage des conduites
Afin de nettoyer les débris dans les conduites, vous devez procéder de la manière suivante :

- À l'aide d'une clé à molette, retirez les robinets d'arrêt.
 - Ouvrez l'alimentation en eau et laissez couler l'eau pour éliminer les débris.
-

Français

4 Remettez en place les robinets d'arrêt. Installez le manchon d'étanchéité. Vissez le cache protecteur sur le corps du mitigeur.

Appliquez la graisse fournie sur les joints toriques de la cartouche réglable et enfoncez-la dans le corps du mitigeur.

Serrez l'écrou de blocage pour bien garder la cartouche en place.

5 Effectuez un test de pression pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuites.

Français

6 À l'aide du gabarit fourni marquez l'emplacement souhaité du trou.

À l'aide d'une scie cloche diamant de 54 mm (2-1/8"), percez le trou principal pour le corps de la cartouche.

À l'aide d'une scie cloche diamant de 50 mm (2") percez un trou dans la plaque murale à 98 mm (3-7/8") au dessus du trou du corps de la cartouche.

7 Étanchéifiez jusqu'au manchon d'étanchéité et carrez la surface.
