

- 
- 1** Use an Allen Key to unscrew both grub screws attaching the Thermostatic Mixer Handle to the Thermostatic Shower Bar.
  - 2** Remove the Mixer Handle from the Shower Bar.
  - 3** Turn the Diverter Handle clockwise (Overhead Shower) or anti-clockwise (Hand Shower) to determine where the water will flow out from.

Turn on Thermostatic Shower and check that the water temperature is 100°F (38°C). If NOT then follow the steps below.

---

---

**4** With the Shower turned on, adjust the Brass Spindle clockwise to reduce the Temperature, or anti-clockwise to increase the temperature to 100°F (38°C).

\* To prevent scald injury, the maximum output temperature can be no higher than 112°F (44°C)

---

**5** Place the Mixer Handle back onto the Shower Bar once 100°F (38°C) has been reached.

Ensure the button is in line with the '100°F/38°C' symbol.

---

**6** Reinsert both grub screws into the Mixer Handle and fasten tightly using the Allen Key.

---

**7** To increase temperature of shower during use, press down the button on the mixer handle and rotate anti-clockwise.

---

- 
- 1** Usar una llave Allen para desatornillar ambos tornillos prisioneros que sujetan la manija del mezclador termostático a la barra de la ducha termostática.
- 
- 2** Quitar la manija del mezclador de la barra de la ducha.
- 
- 3** Girar la manija del desviador en el sentido de las agujas del reloj (ducha de cielorraso) o contra el sentido horario (ducha de mano) para determinar de dónde saldrá el agua.
-

---

Abrir la ducha termostática y comprobar que la temperatura del agua sea 100°F (38°C).

Si NO LO FUERA seguir los pasos siguientes.

- 
- 4** Con la ducha abierta, ajustar el perno de bronce en el sentido del reloj para reducir la Temperatura o contra el sentido del reloj para aumentar la temperatura a 100°F (38°C).

\* Para prevenir las quemaduras, la temperatura máxima de salida no puede ser superior a los 112°F (44°C)

---

---

**5** Volver a colocar la manija del mezclador en la barra de la ducha una vez alcanzada la temperatura de 100°F (38°C).

Asegurarse de que el botón esté alineado con el símbolo de “100°F/38°C”.

---

**6** Volver a introducir ambos tornillos prisioneros en la manija del mezclador y sujetar bien usando la llave Allen.

---

**7** Para aumentar la temperatura del agua durante el uso de la ducha, apretar el botón de la manija del mezclador y girarla contra el reloj.

---

## Français

---

- 1** A l'aide d'une clé Allen dévissez les deux vis sans tête qui fixent la poignée du mitigeur thermostatique au corps de la douche thermostatique.
  - 2** Retirez la poignée du mitigeur du corps de la douche.
  - 3** Tournez la poignée de l'inverseur dans le sens des aiguilles d'une montre (douche de tête) ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (douchette) pour choisir par où l'eau va s'écouler.
-

Français

---

Ouvrez le robinet de la douche thermostatique et vérifiez que la température de l'eau est de 100°.°F (38°C).

Si ce n'est PAS le cas, procédez comme suit.

---

- 4** Une fois ouvert le robinet de la douche, tournez la tige en laiton dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire la température ou dans le sens inverse pour augmenter la température à 100°F (38°C).
-



Français

---

\*Pour éviter les brûlures, la température maximale de sortie ne doit pas dépasser 112°F (44°C)

---

**5** Remplacez la poignée du mitigeur sur le corps de douche une fois que vous avez atteint 100°F (38°C).

Assurez-vous que le bouton est aligné avec le symbole '100°F/38°C'.

---

**6** Réinsérez les deux vis sans tête dans la poignée du mitigeur et serrez-les fermement à l'aide de la clé Allen.

---

## Français

---

- 7** Pour augmenter la température de la douche en cours d'utilisation, appuyez sur le bouton de la poignée du mitigeur et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.